

Installationsanleitung

ZELO Config



Winkel GmbH Kerkhagen 33 58513 Lüdenscheid Tel: +49 (0)2351 / 929660

info@winkel-gmbh.de www.ruf-leitsysteme.de Wir freuen uns, Ihnen mit diesem technischen Handbuch umfassende Informationen für einen Bestandteil eines Ruf-Leitsystems der Winkel GmbH zur Verfügung zu stellen.

Ruf-Leitsysteme der Winkel GmbH sind genauso vielfältig wie ihre Nutzer. Jeder Nutzer hat besondere Wünsche und Anforderungen an das Ruf-Leitsystem und deshalb bietet die Winkel GmbH seit jeher genau diese Individualität ihren Kunden. Aus diesem Grund sind auch diese technischen Handbücher individuell aufgebaut und setzten sich aus verschiedenen Modulen zusammen, die als einzelne Handbücher erhältlich sind. Stellen Sie sich Ihr persönliches technisches Handbuch zusammen:

Modul	Inhalt
ZELO System	Grundlagen zum ZELO System:
,	- Funktionen
	- Produktübersicht
	- Systemaufbau
	Voraussetzung zum Verständnis der Handbücher:
	- ZELO Config
	- alle Produkt spezifischen Handbücher
ZELO Config	Grundlagen zum Konfigurationsprogramm für das ZELO System
	- Installation
	- Einstellungen
	- Oberfläche
	- Funktionen und Möglichkeiten
Produkt spezifische	Detaillierte Informationen zu jedem Produkt der Winkel GmbH, u.a.:
Handbücher	- Funktion
	- Sicherheitshinweise
	- Installation
	- Konfigurationsmöglichkeiten

Alle Angaben in diesem technischen Handbuch beziehen sich auf folgende Entwicklungsstände der Hard- & Software der einzelnen Komponenten: ≥

- ZELO Config: ≥ 5.3.0.27
- ZELO Server: ≥ 5.3.0.11
- Datenbank: $\geq 5.3.0.4$
- Firmware: ≥ 5.3.0.25
- Bootloader: 5.4

Dieses Handbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt und alle Angaben auf ihre Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.

Alle Rechte an dieser Dokumentation, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, bleiben vorbehalten. Kein Teil der Dokumentation darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Winkel GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Inhaltliche Änderungen vorbehalten.

© Winkel GmbH

1 Inhalt

Syst	temanforderungen	4
®Mi	crosoft .NET Framework 3.5	4
3.1	Windows 7	4
3.2	Windows 10	5
VCI	Treiber	6
Einle	eitung	7
Micr	osoft® SQL Server® 2019 Express	8
6.1	Microsoft SQL Server Management Studio	9
ZEL	O Config 1	0
Lize	nz1	1
Insta	allation ZELO Config Client <-> Server Betrieb 1	2
9.1	SQL Server einrichten 1	2
9.2	ZELO Config/Client 1	4
9.3	Einrichten der Netzwerkverbindung der ZELO Config 1	5
	Sys ®Mi 3.1 3.2 VCI Einl Micr 6.1 ZEL Lize Insta 9.1 9.2 9.3	Systemanforderungen ®Microsoft .NET Framework 3.5 3.1 Windows 7 3.2 Windows 10 VCI Treiber Einleitung Microsoft® SQL Server® 2019 Express 6.1 Microsoft SQL Server Management Studio ZELO Config 1 Lizenz 1 Installation ZELO Config Client <-> Server Betrieb 1 9.1 SQL Server einrichten 1 9.2 ZELO Config/Client 1 9.3 Einrichten der Netzwerkverbindung der ZELO Config 1

2 Systemanforderungen

Windows 7, Windows 8, Windows 10 mind. 4 GB Arbeitsspeicher mind. 40 GB Festplatte DVD-Laufwerk oder USB Monitor (1280x1024 Pixel) ®Microsoft .NET Framework 3.5

3 ®Microsoft .NET Framework 3.5

Für die Verwendung der Software wird ®Microsoft .NET Framework 3.5 benötigt. Sie können die Software über die Download Seiten von Microsoft erhalten, oder die Software über das Betriebssystem aktivieren.

https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=21

3.1 Windows 7

Normalerweise erkennt Windows das .NET fehlt und startet einen entsprechenden Assistenten. Wenn eine App .NET Framework 3.5 erfordert, diese Version jedoch auf dem Computer nicht aktiviert ist, wird entweder während der Installation oder beim ersten Ausführen der App das folgende Meldungsfeld angezeigt. Wählen Sie im Meldungsfeld Feature installieren aus, um .NET Framework 3.5 zu aktivieren. Für diese Option ist eine Internetverbindung erforderlich.



3.2 Windows 10

Aktivieren von .NET Framework 3.5 in der Systemsteuerung

Sie können .NET Framework 3.5 auch über die Systemsteuerung aktivieren. Für diese Option ist eine Internetverbindung erforderlich.

Drücken Sie die Windows-Taste Windows-Logo **#** auf der Tastatur, geben Sie "Windows-Features" ein, und drücken Sie EINGABETASTE. Daraufhin wird das Dialogfeld Windows-Features aktivieren oder deaktivieren angezeigt. Alternativ können Sie die Systemsteuerung öffnen, auf die Programmelemente klicken, und anschließend unter "Programme und Funktionen" auf "Windows-Funktionen ein- oder ausschalten" klicken.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ".NET Framework 3.5 (enthält .NET 2.0 und 3.0)", klicken Sie auf "OK", und starten Sie den Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

🛃 Winde	ows-Features —		\times
Windo	ws-Features aktivieren oder deaktivie	ren	?
Verwende oder aus: Feature n	en Sie die Kontrollkästchen, um die entsprechend zuschalten. Ein ausgefülltes Kontrollkästchen bed ur teilweise aktiviert ist.	len Features leutet, dass	ein-
	NET Framework 3.5 (enthält, NET 2.0 und 3.0)		
	NET Framework 4.6 Advanced Services		
	Active Directory Lightweight Directory Services		
	Active Directory Lightweight Directory Services		
	Arbeitsordnerclient		
	Container		
	Data Center Bridging		
• 🗆	Device Lockdown		
± 🗌	Dienste für NFS		
• •	Druck- und Dokumentdienste		
	Einfache TCPIP-Dienste (z. B. Echo, Daytime usv	w.)	¥ .
<			>
	ОК	Abbreche	en

4 VCI Treiber

Zur Verbindung eines PCs zum Ruf-Leitsystem wird eine CAN-Schnittstelle zwischen dem PC und dem Ruf-Leitsystem benötigt. Diese Schnittstelle ist entweder eine PCIe-Karte oder ein USB-to-CAN Adapter. Für beide Varianten wird derselbe Treiber benötigt. Der Treiber liegt ihrer Installationssoftware bei und muss zuerst installiert werden. Um ihn zu installieren, führen Sie bitte folgende Installationsdatei aus und befolgen Sie den Installationsanweisungen:

Win7:

//Tools/IXXAT/vci_4_0_660_0.exe

Win10:

//Tools/IXXAT/vci_4_0_660_0_attest.exe

Beachten Sie, dass für Windows 7 bzw. Windows 10 unterschiedliche Treiber benötigt werden. Beide sind in dem angegeben Verzeichnis zu finden.

Sie können nur den mitgelieferten Treiber in Version 4_0_660_0 verwenden!

5 Einleitung

Ruf-Leitsysteme der Winkel GmbH sind genauso vielfältig wie ihre Nutzer. Jeder Nutzer hat besondere Wünsche und Anforderungen an das Ruf-Leitsystem und deshalb bietet die Winkel GmbH seit jeher genau diese Individualität ihren Kunden.

Aus diesem Grund bietet auch die Konfigurationssoftware für das Ruf-Leitsystem diese individuellen Einstellmöglichkeiten. Mit der Konfigurationssoftware ZELO Config können Sie alle notwendigen Einstellungen zentral vornehmen. Wurden die Einstellungen einmal an das Ruf-Leitsystem übertragen, wird weder die Konfigurationssoftware, noch ein angeschlossener PC für den Betrieb des Ruf-Leitsystems benötigt.

Die Konfigurationssoftware ZELO Config kann in zwei verschiedenen Varianten verwendet werden, als Server oder als Client. Es ist mindestens ein Server erforderlich, der über eine Verbindung zum Ruf-Leitsystem verfügt. Diese Verbindung wird durch eine CAN-Schnittstelle hergestellt (siehe 4 VCI Treiber). Es können beliebig viele Clients an einen Server angeschlossen werden, sofern diese durch eine Lizenz freigegeben sind (siehe 8 Lizenz). Auf dem Server muss ein Microsoft® SQL Server® 2019 installiert werden, der im Lieferumfang enthalten ist. Dieser Server sollte immer vor der Konfigurationssoftware installiert werden, damit eine Verknüpfung der ZELO Config mit der Datenbank problemlos hergestellt werden kann.

Das Setup für die Installation kann durch Ausführen der Datei "SetupZeloConfig.exe" beginnen. Nun ist der Startbildschirm wie in Abbildung 1 zu sehen.

Sollten Sie noch keinen Microsoft® SQL Server® 2019 Express installiert haben, installieren Sie diesen bitte zuerst (siehe 6 Microsoft® SQL Server® 2019 Express).

Wurde der SQL Server bereits installiert, installieren Sie die ZELO Config (siehe Punkt 7. ZELO Config)



Abbildung 1: Start des Installationsprogramms

6 Microsoft® SQL Server® 2019 Express

Die Installation des Microsoft® SQL Servers® 2019 Express kann mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche gestartet werden. In dem erscheinenden Auswahlmenü wählen Sie bitte "Neue eigenständige SQL Server- Installation oder Hinzufügen von Funktionen zu einer vorhandenen Installation" aus oder aktualisieren Sie eine ältere SQL Server Version, falls diese auf Ihrem System bereits installiert sein sollte.

Microsoft Update / Produkt Update Fenster: Eine Suche nach Updates ist nicht zwingend erforderlich, aber zu empfehlen. Dies setzt eine Verbindung mit dem Internet voraus. Nachdem Sie die Lizenzbedingungen von Microsoft akzeptiert haben, erscheint eine Auswahlmöglichkeit der zu installierenden Funktionen des SQL-Servers.

Hier wählen Sie bitte alle Funktionen aus, wie auf Abbildung 2 zu sehen. Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit den Installationspfad festzulegen. Bestätigen Sie mit einem Klick auf "Weiter"

🖀 SQL Server 2019-Setup				_		×
Funktionsauswahl Wählen Sie die zu installierend	en Express-Funktionen aus.					
Globale Regeln Microsoft Update	Auf der Suche nach den Reporting Services	? <u>Dow</u>	nload aus dem We	<u>eb</u>		
Setupateien installieren Installationsregeln Installationsregeln Funktionsauswahl Funktionsegeln Instanzkonfiguration Serverkonfiguration Datenbank-Engine-Konfigurati Funktionskenfigurationsregeln Installationsstatus Abgeschlossen	Initansfunden: Matenbank-Engine-Dienste SQL Server-Replikation Freigegebene Funktionen SQL Client Connectivity SDK Weitervertreibbare Funktionen		Erforder Erforder ausgewä Erforder Erforder Erforder Erforder Laufwe 761858	figuration und V elnen Instanzfun weichertans verfä iche Komponent ihlte Funktionen: installiert: dour DouerShel icher Speicherpli k C: 1003 MB erf MB verfügbar	erwendung Iktionen eine utt von ten für ten fü	5 \ >
	Alles auswählen Auswahl aufheben Instanzstammverzeichnis: Verzeichnis für freigegebene Funktionen: Verzeichnis für freigegebene Funktionen (x86):	C:\Proc C:\Proc	gram Files\Microsc gram Files\Microsc gram Files (x86)\M	ft SQL Server\ Ift SQL Server\ icrosoft SQL Serv	····	
			< Zurück	Weiter >	Abbreche	en

Abbildung 2: Funktionsauswahl & Installationspfad

In der Instanzkonfiguration wählen Sie bitte "Benannte Instanz" aus und bestätigen mit einem Klick auf "Weiter". Die Einstellungen der Serverkonfiguration sind bereits voreingestellt und sollten mit einem Klick auf "Weiter" so belassen werden.

In dem Reiter "Serverkonfiguration" in der Datenbank-Engine-Konfiguration wählen Sie bitte "Gemischter Modus (SQL Server-Authentifizierung und Windows-Authentifizierung)" aus, wie auf Abbildung 3 zu sehen.

Nun legen Sie bitte in der Zeile "Kennwort eingeben" ein Kennwort fest und bestätigen Sie dies in der Zeile darunter.

Merken Sie sich dieses Kennwort gut, denn ohne dieses Kennwort können Sie später nicht auf die Datenbank zu greifen. Außerdem wird es bei der Installation der ZELO Config benötigt, damit das Konfigurationsprogramm eine Verknüpfung mit der Datenbank herstellen kann. Bestätigen Sie bitte

Geben Sie den Sicherheitsmod TempDB, den maximalen Grad	us für die Datenbank-Engine-Authenti an Parallelität, Speicherlimits und Files	fizierung, Admini ream-Einstellung	stratoren, Datenve en an.	erzeichnisse,	
Globale Regeln Microsoft Update Setupdateien installieren Installationsregeln Installationstyp Lizenzbedingungen Funktionsregeln Instanzkonfiguration Serverkonfiguration Datenbank-Engine-Konfigura Funktionskonfigurationsregeln	Serverkonfiguration Datenverzeic Geben Sie den Authentifizierung Authentifizierungsmodus O Windows-Authentifizierungsm @ Gemischter Modus (SQL Serve Geben Sie das Kennwort für das Kennwort eingeben: Kennwort bestätigen:	nnisse TempDB imodus und die A odus r-Authentifizierur sQL Server-Syster •• ••	Arbeitsspeicher Idministratoren fü Ig und Windows- <i>J</i> nadministratorkor	Benutzerinstanzen r die Datenbank-En Authentifizierung) to ("SA") an.	FILESTREAM
runkuonskonnyu autoinsregein Installationsstatus Abgeschlossen	Aktuellen Benutzer hinzufügen	Hinzufügen	Entfernen	SQL Server Administra uneingesc auf die Dat Engine.	- ntoren haben hränkt Zugriff tenbank-

Abbildung 3: Datenbankmodulkonfiguration

auch dieses Fenster mit einem Klick auf "Weiter".

Je nach Wunsch können Sie noch das Senden von Fehlerberichten an Microsoft aktivieren oder deaktivieren. Nach einigen Minuten sollte der Microsoft® SQL Server® 2019 Express erfolgreich installiert sein.

6.1 Microsoft SQL Server Management Studio

Nach der Installation des Microsoft® SQL Servers® 2019 Express wird noch das Microsoft SQL Server Management Studio installiert. Dieses Tool wird für Administrative Zwecke benötigt. Bitte den Installations- Assistenten ohne spezielle Parameter durchlaufen:



7 ZELO Config

Bitte beachten Sie dass das Setup nicht vom Desktop oder aus dem Benutzerprofil heraus gestartet wird. Bitte kopieren Sie das Setup in ein eigenes Unterverzeichnis von C:\ Ansonsten ist ein Hinzufügen der Beispieldatenbank nicht möglich!

Falls der SQL-Server installiert ist oder Sie das Konfigurationsprogramm ZELO Config installieren möchten, klicken Sie bitte im Installationsassistenten auf den Button "ZELO Config".

Nachdem Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Winkel GmbH akzeptiert haben, gelangen Sie zur Auswahl, ob Sie einen Server oder einen Client installieren möchten.

Unabhängig davon ob ein Server oder ein Client installiert wird, muss eine Verbindung zum SQL-Server hergestellt werden.

Hierfür muss der SQL-Servername mit Pfad eingegeben werden. In Abbildung 4 kann man den Standard Servernamen sehen, falls bei der Installation des SQL-Servers der Instanzname nicht geändert wurde.

Befindet sich der SQL-Server auf dem Gerät, auf dem ebenfalls die ZELO Config installiert werden soll, kann der Pfad mit "localhost" angegeben werden. Ansonsten muss die jeweilige IP-Adresse oder DNS Namen eingegeben werden.

Server				
An diesem Computer of	lient als zelo Se ter ist der USB/0	rver. CAN-Adapter p	hysikalisch an	geschlossen.
O Client				
Dieser Computer of	lient als zelo Co	nfig Client.		
SQL Server- Verbin	dungsdaten			
SQL-Servername:	localhost\SQL	EXPRESS	-	
Benutzer:	SA			
Passwort:	******	Verbin	Idungstest	
Zielverzeichnis: C:\z	eloConfig			
and the second se				/

Bitte geben Sie die Funktion dieses Computers an. Die Zusatzinformationen

Abbildung 4: Server/Client Auswahl und Datenbank-Verknüpfung

Tragen Sie bitte den Benutzer "SA" und das von Ihnen bei der SQL-Server Installation vergebene Passwort ein und führen einen Verbindungstest durch. Wird dieser mit einem grünen Haken bestätigt, können Sie die Installation mit einem Klick auf "Weiter" fortführen.

Es stehen mehrere Komponenten zur Verfügung: Die Benutzeroberfläche ZELO Config, der Windows Dienst ZELO Server und eine Initialisierungs-Datenbank.

Bei einer Erstinstallation auf einem System sollten Sie dringend alle drei Komponenten installieren. Bei einem späteren Update, kann es durchaus sinnvoll sein, die eine oder andere Komponenten nicht zu installieren.

Nachdem Sie diese Auswahl getroffen haben, wird das Konfigurationsprogramm ZELO Config installiert.

reinaurie Dienst zur Anbindung des zelo Systems über den CAN- Adapte Jaank
ank

Abbildung 5: Komponenten auswählen

8 Lizenz

Zur Übertragung der Konfiguration an das Ruf-Leitsystem benötigen Sie außer der CAN-Schnittstelle noch eine Lizenzdatei, die Ihnen den Datentransfer genehmigt. Diese Lizenzdatei haben Sie separat von der Installationssoftware von der Winkel GmbH erhalten. Die Lizenzdatei ist auf Ihre CAN-Schnittstelle abgestimmt und funktioniert lediglich in Kombination mit dieser Schnittstelle. Jede weitere CAN-Schnittstelle benötigt eine separate Lizenzdatei. Außerdem ist in der Lizenzdatei hinterlegt, wie viele Clients den Server gleichzeitig verwenden dürfen.

Um die Lizenzdatei verwenden zu können, kopieren Sie bitte die Lizenzdatei "license.lic" in das Installationsverzeichnis der ZELO Config und starten die ZELO Config und den ZELO Server neu. Sollte die Lizenzdatei nicht den Namen "license.lic" besitzen, benennen sie diese bitte um.

Falls Sie eine neue Lizenzdatei benötigen oder die aktuelle Lizenzdatei erweitern wollen, setzen Sie sich bitte mit der Winkel GmbH in Verbindung.

9 Installation ZELO Config Client <-> Server Betrieb

9.1 SQL Server einrichten

Da der SQL Express Server standardmäßig nicht über das Netzwerk erreichbar ist, muss dieser einmalig dafür konfiguriert werden. Folgende Einrichtungen müssen auf dem Rechner auf dem der ZELO Config Server installiert wurde, durchgeführt werden:

SQL Browser Dienst starten und den Starttyp auf Automatisch umstellen:

Speicneraienst	Stellt Unterstu		ivianueii	LOKAIES System
🎑 SQL Server (SQLEXPRESS)	Ermöglicht di	Wird ausge	Automa	Netzwerkdienst
SQL Server Browser	Stellt Clientco	Wird ausge	Automa	Lokaler Dienst
🎑 SQL Server Hilfsdienst für A	Ermöglicht di		Deaktivi	Netzwerkdienst
🎑 SQL Server VSS Writer	Stellt die Schn	Wird ausge	Automa	Lokales System

SQL Server Konfigurations-Manager öffnen:



Folgende Protokolle für die Standard Instanz aktivieren:



	IP-Adresse	fe80::654f:4c7f:5ab7:44d5%11	~
	TCP-Port		
Ξ	IP8		
	Aktiv	Ja	
	Aktiviert	Nein	
	Dynamische TCP-Ports	0	
	IP-Adresse	192.168.84.1	
	TCP-Port	(1433)	
Ξ	IP9		
	Aktiv	Ja	
	Aktiviert	Nein	
	Dynamische TCP-Ports	0	
	IP-Adresse	fe80::9cd3:6957:f755:2030%15	
	TCP-Port	1433	
Ξ	IPAII		
	Dynamische TCP-Ports		
	TCP-Port	1433	~
т/	CD Doct		

TCP/IP öffnen und für jeden Netzwerkadapter den Standard SQL Port 1433 eingeben:

Im letzten Feld den Eintrag für dynamischen Port entfernen!

SQL Server und Browser Dienste neu starten. Die ZELO Config Datenbank ist nun über das Netzwerk erreichbar.

9.2 ZELO Config/Client

Starten Sie das Setup der ZELO Config und klicken Sie hier auf den Button "ZELO Config".

Nachdem Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Winkel GmbH akzeptiert haben, gelangen Sie zur Auswahl, ob Sie einen Server oder einen Client installieren möchten.

Wählen Sie hier "Client" aus. Es muss eine Verbindung zum SQL-Server hergestellt werden. Hierfür muss der SQL-Servername mit Pfad eingegeben werden.

Tragen Sie bitte den Benutzer "SA" und das Passwort der Datenbank des SQL-Servers ein und führen einen Verbindungstest durch. Wird dieser mit einem grünen Haken bestätigt, können Sie die Installation mit einem Klick auf "Weiter" fortführen.

Es stehen mehrere Komponenten zur Verfügung: Sie benötigen lediglich die ZELO Config.



Abbildung 6: Server/Client Auswahl und Datenbank-Verknüpfung

Nachdem Sie diese Auswahl getroffen haben, wird das Konfigurationsprogramm ZELO Config installiert.

9.3 Einrichten der Netzwerkverbindung der ZELO Config

Die Server IP muss in die ZELO Config übernommen werden. Hierzu starten Sie bitte die ZELO Config und rufen das Einstellungsfenster auf. Im Fenster "Allgemeines" klicken Sie bitte auf "IP-Adresse jetzt übernehmen". Die IP-Adresse oder der Netzwerkname sollte im IP-Feld eingetragen werden.



Je nach DNS Einstellungen kann es hierbei zu Problemen kommen. Daher kann dieser Vorgang auch manuell ausgeführt werden. Dazu muss in der "Settings.ini" im Installationsverzeichnis bei "IPServer" der Netzwerknamen oder die IP-Adresse eingetragen werden.

Datei Bearbeiten Format Ansicht	2			
<u>Datei Bearbeiten Format Ansicht</u> <complex name="Root" type="<br"><properties> <simple name="Serverna
<Simple name=" username<br=""><simple backuppa<br="" name="Password
<Simple name="><simple backuppa<br="" name="BackupPa
<Simple name="><simple name="StartMan
<Simple name=" startman<br=""><simple couppier<br="" name="LogLevel
<Simple name="><simple name="Startsei
<Simple name=" startsei<br=""><simple coupper<br="" name="Coupper
<Simple name="><simple name="Coupper
<S</th><th>2
" settings.g<br="">" value="SA " value="SA " value="SA " value="Ne th" value="Ne dant" value dant10" val dant10" value dant10" value " value="4" ungGeräte" teAnzeigen" value ppen" value</simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></simple></properties></complex>	eneralSettings Netzwerkname ThITwmeqYGXrLSI tzwerkname '> "value="True" '> value="0" /> value="0" /> value="0" /> ="0" /> ="0" /> ="True" />	, MODUL_Settings" QLEXPRESS" /> DctdvKbwdIBmcfLAG />	> LEKdUONjx8=" />	
<pre><simple baudrate<="" name="AlleGrup <Simple name=" pre=""></simple></pre>	pen" value= " value="10	"False" /> 000" />		
<pre><simple name="Localiza <Simple name=" pre="" undatepa<=""></simple></pre>	tionTimeout	" value="15" />	>	
<pre><simple <="" name="SendEmai</pre></td><th>ICANError" th=""><td>value="15" /></td><td></td><th></th></simple></pre>	value="15" />			

Nach einem Neustart der ZELO Config funktioniert nun der Client Server Betrieb.