

DATENBLATT**Zugtaster** 

Der Zugtaster mit Beruhigungssummer kommt in der Regel in Wohnernasszellen zum Einsatz. Die Zugschnur ist mit zwei federnd gelagerten Griffen ausgestattet, die in beliebiger Höhe (unter Beachtung der VDE) montiert werden können. Dadurch kann der Zugtaster an alle Gegebenheiten vor Ort optimal angepasst werden. Die Rufauslösung erfolgt über eine rote Zugschnur und wird optisch durch eine Leuchtdiode am Zugtaster mit Beruhigungssummer signalisiert. Die Rufabstellung erfolgt über den separat im Raum angebrachten Abstelltaster.

Besondere Merkmale

- Montage im Bewohnerbad
- Bis zu 2 m lange Zugschnur mit zwei Zuggriffen (andere Längen auf Anfrage)
- Zuggriff in beliebiger Höhe montierbar (VDE beachten!)
- mit Beruhigungssummer und LED
- bis zu 32 Zimmerbuskomponenten pro Busmodul
- Störmeldeselbsterkennung
- Kombination mit Abstelltaster oder Kombizugtaster
- Suizidschutz durch Solltrennung bei unzulässiger Belastung

Technische Daten

Maße (HxBxT)	76 x 76 mm
Umgebungstemperatur	-10°C bis +60°C
Anschlussart	gesteckt
Anschluss an	Steckklemme
Installationsart	UP oder AP
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010
Artikelnummer / Matchcode	ZT

DATENBLATT**Kombizugtaster** 

Ebenso wie der Zugtaster, kommt auch der Kombizugtaster in der Regel in den Nasszellen der Bewohner zum Einsatz. Beide Zugschnüre sind mit federnd gelagerten Griffen ausgestattet, die in beliebiger Höhe (unter Beachtung der VDE) montiert werden können. Die Rufauslösung erfolgt über die rote Zugschnur und wird optisch durch eine Leuchtdiode am Kombizugtaster mit Beruhigungssummer signalisiert. Die Anwesenheit des Pflegepersonals wird durch Ziehen an der grünen Schnur bestätigt und der Ruf somit abgestellt.

Bei gesetzter Anwesenheit des Pflegepersonals wird der Nachsendesummer automatisch aktiviert. Dies bedeutet, dass anstehende Rufe aus anderen Räumen akustisch über den Summer gemeldet werden. Dabei wird zwischen Ruf-, Notruf- und Sonderrufen unterschieden.

Da der Kombizugtaster den üblichen Zugtaster mit separatem Abstelltaster ersetzt, kann durch seinen Einsatz der Verdrahtungs- und Verkabelungsaufwand drastisch verringert werden. Pro Busmodul können bis zu 32 Zimmerbuskomponenten angeschlossen und unterschieden werden.

Besondere Merkmale

- Montage im Bewohnerbad
- Bis zu 2 m lange Zugschnur mit zwei Zuggriffen (andere Längen auf Anfrage)
- Zuggriff in beliebiger Höhe montierbar (VDE beachten!)
- mit Beruhigungssummer und LED
- bis zu 32 Zimmerbuskomponenten pro Busmodul
- Störmeldeselbsterkennung
- Kombination mit Abstelltaster oder Kombizugtaster
- Suizidschutz durch Solltrennung bei unzulässiger Belastung

Technische Daten

Maße (HxBxT)	120 x 155 x 30 mm
Umgebungstemperatur	-10°C bis +60°C
Anschlussart	gesteckt
Anschluss an	Steckklemme
Installationsart	UP oder AP
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010

Artikelnummer / Matchcode	KZT
------------------------------	-----